


Kurzanleitung



1. Beamer/Bildschirm über Fernbedienung einschalten
2. ClickShare Button an die USB-Schnittstelle Ihres Laptops/Macs anschließen


3. Warten bis der ClickShare Button erkannt wird und sich der Ordner öffnet

4. Datei *ClickShare_for_windows*
oder *ClickShare_for_mac*
doppelt anklicken



5. Wenn sich kein Ordner öffnet, ClickShare über den Explorer öffnen:
Start -> Computer -> Clickshare
dann Datei doppelt anklicken

6. Bitte warten bis die Meldung kommt
„Bereit zur Anzeige“
bzw. bis der ClickShare Button durchgehend
weiß leuchtet



7. Auf den Knopf drücken und präsentieren

➔ Benutzung der Clickshare Presenter-App auf der Rückseite

Wichtige Hinweise

- Die USB-Anschlüsse am Gerät dürfen nicht gesperrt sein
- Falls Sie keine Verbindung mit dem Clickshare aufbauen können, überprüfen Sie bitte ihr Antivirenprogramm und schalten Sie es für den Zeitraum der Verwendung von Clickshare vorübergehend ab.
(Avira: Echtzeitschutz deaktivieren)
- Falls kein Ton zu hören ist, überprüfen Sie bitte die Lautstärkeregelung Ihres Laptops

Clickshare Presenter-App



1. Clickshare Presenter-App in Ihrem Appstore unter dem Suchbegriff „Clickshare“ herunterladen
2. In das WLAN des jeweiligen Raums einwählen:
Benutzername: Clickshare-SX
Passwort: clickshare
3. Die App starten:
 - Bilder/Dokumente über „Library“ öffnen und auswählen
 - Auf den grauen Kreis klicken und präsentieren

